



Poljane 10
6276 Pobegi
Slovenija
SI92886329

PC Sermin
Železniška cesta 15/c, 6280 ANKARAN
Tel.: +386 5 662 14 00 – Fax: +386 5 662 14 08
e-mail: info@voza.si – www.voza.si

PE Ljubljana
Litijska cesta 12/a, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 252 20 48 – Fax: +386 1 282 20 47
e-mail: lj@voza.si – www.voza.si

Navodila za zamenjavo klima kompresorja

Menjava kompresorja

V primeru okvare kompresorja je potrebno izvesti sledeče:

- Menjava sušilnega filtra
- Menjava dušilnega organa (TEX ventil in kapilarna cevka)
- Notranje čiščenje AC sistema

V primeru neupoštevanja navedenih pogojev obstaja velika verjetnost okvare novega kompresorja in posledično neveljavnosti garancije.

Kompresorji so praviloma dobavljeni z ustrežno količino olja, kar pa ne velja za določene tipe kompresorjev. Vseeno je pred vgradnjo potrebno preveriti olje v kompresorju. V kompresorju mora biti količina olja, ki ustreza stanju klimatske naprave. V primeru okvarjenega kompresorja je potrebno količino olja v novem kompresorju prilagoditi (zmanjšati) na količino, ki je bila v starem kompresorju. Pred namestitvijo je potrebno vsaj 10x ročno zavrteti os kompresorja, da se olje po kompresorju enakomerno razporedi. Zaščitne pokrovčke na kompresorju odstranite neposredno pred vakuumiranjem AC sistema.

Zagon klimatske naprave

- Pred zagonom vsaj 10x ročno zavrtite os kompresorja, da se zagotovi enakomerna razporeditev olja,
- Pri obratovanju motorja v prostem teku večkrat na hitro vključite in izključite klimatsko napravo,
- Nekaj minut naj klimatska naprava deluje pod prostim tekom.